


メモリダイヤルを利用して電話をかける

ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面のみかたは、次のとおりです。



「👤:」(パーソナルデータ)を選んだときは、登録内容が表示されます。⏪ (戻る)を押すと、メモリダイヤル画面に戻ります。

補足

- メモリ使用禁止を設定 (P.11-4)しているときは、メモリダイヤルは使えません。
- 秘密のメモリダイヤル (シークレットデータ) を使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(P.4-24)

メモリダイヤルリストに画像を表示する

メモリダイヤルのフォト設定に登録されている画像を、メモリダイヤルリストの画面に表示することができます。

1 ⏪ (TEL) 🔍 (検索) の順に押す。

2 ⏴ (メニュー) を押す。

4

メモリダイヤル

- 3 「フォト付表示」を選び、**(F)**を押す。
 フォト設定に登録されている画像が表示されます。
 ●リスト表示の設定：フォト付表示時に**(M)**（メニュー）
 ➡「リスト表示」選択➡**(F)**




4

メモリダイヤル

メモリダイヤル検索方法を選択する

待受画面で**(TEL)**を押すと、前回利用した検索方法の画面が表示されます。
 他の検索方法で検索するときは、下記の操作を行い検索方法を変更してください。


- 1 **(TEL)**を押す。
 前回利用した検索方法の画面が表示されます。
- 2 **(M)**（メニュー）を押したあと、検索方法を選ぶ。
 ●メモリNo検索
 指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法です。（P.4-15）
 ●アカサタナ検索
 指定した「ヨミ」の行のメモリダイヤルを表示する方法です。（P.4-15）
 ●グループ検索
 指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法です。（P.4-16）
 ●読み検索
 入力した「ヨミ」ではじまるメモリダイヤルを表示する方法です。（P.4-16）



- 3 **(F)**を押す。
 選んだ検索方法の画面が表示されます。
- 4 各検索方法の操作を行いメモリダイヤルを呼び出す。（P.4-15～P.4-16）
 ●登録されていないメモリダイヤルの呼び出し：エラー表示➡**(M)**（他のメモリダイヤルリスト表示）
 ●複数の電話番号やメールアドレス登録時：**(M)**（他のマーク選択）➡他の電話番号やメールアドレス表示

メモリ番号を入力して呼び出す（メモリNo検索）

- 1 **(TEL)**を押す。
 ●右の画面が表示されないときは、検索方法を「メモリNo検索」に変更してください。（P.4-14）
- 2 相手の方のメモリ番号（3ケタ：000～499）を入力する。
 入力したメモリ番号のメモリダイヤルリストが表示されます。
- 3 相手の方を選び、**(F)**を押す。
 メモリダイヤルの内容が表示されます。
 ●**(M)**を押すと前のメモリ番号の内容が、**(TEL)**を押すと次のメモリ番号の内容が表示されます。
- 4 **(F)**を押す。
 登録されている電話番号がダイヤルされます。




4

メモリダイヤル


「ヨミ」の行を指定して呼び出す（アカサタナ検索）

- 1 **(TEL)**を押す。
 ●右の画面が表示されないときは、検索方法を「アカサタナ検索」に変更してください。（P.4-14）
- 2 「ヨミ」の行を指定する。
 ●指定した行のメモリダイヤルリストが表示されます。
 読みの行の指定方法
- | | | | | | | | |
|----|------------|----|------------|-----|------------|----|------------|
| ア行 | (1) | カ行 | (2) | サ行 | (3) | タ行 | (4) |
| ナ行 | (5) | ハ行 | (6) | マ行 | (7) | ヤ行 | (8) |
| ラ行 | (9) | ワ行 | (0) | その他 | (#) | | |
- 英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていないデータの場合は、「その他」になります。
- 3 相手の方を選び、**(F)**を押す。
 メモリダイヤルの内容が表示されます。
 ●**(M)**を押すと前のメモリ番号の内容が、**(TEL)**を押すと次のメモリ番号の内容が表示されます。
- 4 **(F)**を押す。
 登録されている電話番号がダイヤルされます。
 ●ダイヤルボタンを押して**(TEL)**を押してもアカサタナ検索ができます。
 （例）ア行のメモリダイヤルリスト表示：**(1)**➡**(TEL)**




グループを指定して呼び出す（グループ検索）

- 1 (TEL)を押す。
●右の画面が表示されないときは、検索方法を「グループ検索」に変更してください。(P.4-14)
- 2 グループを選ぶ。
●グループ名の登録 / 変更はP.4-20を参照してください。
- 3 (F)を押す。
指定したグループのメモリダイヤルリストが表示されます。
- 4 相手の方を選び、(F)を押す。
メモリダイヤルの内容が表示されます。
●(F)を押すと前のメモリ番号の内容が、(F)を押すと次のメモリ番号の内容が表示されます。
- 5 (F)を押す。
登録されている電話番号がダイヤルされます。



「ヨミ」を入力して呼び出す（読み検索）

- 1 (TEL)を押す。
●右の画面が表示されないときは、検索方法を「読み検索」に変更してください。(P.4-16)
- 2 相手の方の「ヨミ」を入力する。
●半角10文字以内で入力してください。
- 3 (F)を押す。
●入力した「ヨミ」を含んだ行のメモリダイヤルリストが表示されます。
- 4 相手の方を選び、(F)を押す。
メモリダイヤルの内容が表示されます。
●(F)を押すと前のメモリ番号の内容が、(F)を押すと次のメモリ番号の内容が表示されます。
- 5 (F)を押す。
登録されている電話番号がダイヤルされます。



スピードダイヤルで電話をかける

V401SHのメモリ番号000～099に登録したメモリダイヤルは、簡単な操作で発信することができます。

1 メモリ番号000～009にかけるとき

メモリダイヤルのメモリ番号の下1ケタの数字(0～9)を押す。

メモリ番号010～099にかけるとき

メモリダイヤルのメモリ番号の下2ケタの数字(10～99)を押す。

- 2 (F)を押す。
相手の方の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。
●登録されていない場合は「電話番号が登録されていません」の表示のあと、待受画面に戻ります。
●複数の電話番号が登録されているときは、1番目に登録されている電話番号がダイヤルされます。

注意

- メモリ使用禁止を「ON」に設定しているときは、この機能は使用できません。(P.11-4)
- 秘密のメモリダイヤル（シークレットデータ）を使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。(P.4-24) 通常モードのまま操作すると、「シークレットデータが登録されています」と表示されたあと、待受画面に戻ります。